ShinePhone-Netzwerk Konfiguration SOP(WIFI) Operation Guidance



Laden Sie ShinePhone herunter und registrieren Sie ein Konto. 1.

\bigcirc	🗢 🔳	14:41		중 ■)
<	Register	< Back	Add Plant	Skip
Current se	rver address:server.growatt.com	Plant name		
* 🞯 Country	Albania	Installation date Plant address	Select the installation date	112
* 💄 Username	Yum	• Albania	Automatic	Aanual V
* 🔒 Password		Please enter the fu		
 Repeat password 		Longity • Time	Registered successfully	~
📞 Phone	please enter the phone number	• PV capacity(vv	Yes	
* 📓 Email	12344@gg.com	Plant type Residential plant	Commercial Plant Ground-me	unted plants
Installer code	in Statler code	Would you like to to us	o save this password in your e with apps and websites?	Keychain
I have read and ShinePhone	d agree《Shinephone User Agreement》 Privacy Policy》	Tou can vie	Passwords settings.	us in
	Register		Save Password	
	riegister		Not Now	
				03

2. Anlage hinzufügen, dann Datenlogger hinzufügen überspringen.



深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd 2

Add 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道 中德欧产业示范园A栋A401,4--13楼



3. Gerät hinzufügen. Klicken Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen" auf der GroHome-Seite. Wählen Sie dann "EV-Charger". Wählen Sie dann eine Anlage und klicken Sie auf "Weiter".

11:25		::!! 🗢 छ	14:42	🕈 🔳	14:42		🗢 🔳
	GroHome	•	< Gro	Home	<	Choose a plant	2 Next
PV linkage		More≫	Select the devic	e you want to add	Pl	ease choose the plant f	irst
Customize					Yum	1	
My device list	My room	My scene					
1	2 🕕 –	\rightarrow	EV charger	Socket			
			o				
			Panel switch	Thermostat			
	1						
Dashboard Plant	GroHome Se	⇔ A prvice Me	9		a b.		

4. Geben Sie die SN-Nummer der Wallbox manuell ein.

14:42	0		14:42						. ? ∎	D	14:4	42	🗢 🗩
Scanning Barcode/QR code					Add c		e					Select the network mod	de
			Serial nu	SN:012	3456789 SN DOBSB	. –		976 E	Scan	J	0	WI-FI	>
					Y	95						Network cable	>
c	annot find the serial number?		"2020									Added successfully	
		7	1 2	3 4	1 5	6	7	8	9	0			
		- 1	- /	: ;	()	\$	&	@	"			
QR cc	de/Bar code Manual		#+=	•	, [?	!	•		$\overline{\times}$			
			ABC		spa	ace			returi	n			
				_			_		Ŷ				

深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd 3

中德欧产业示范园A栋A401,4--13楼

Add 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)Industrial Park, Tel 0755 2951 5888 Web www.ginverter.com Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

5. Netzwerkkonfiguration. Klicken Sie auf "WI-FI" und dann auf "Go to set". Dann verbinden Sie den Hotspot der Wallbox, der Hotspot-Name ist derselbe wie die SN-Nummer der Wallbox.

14:42 🕈 (14:43 0	D,
Ketwork configuration mode	< Hotspot connection	Settings Wi-Fi	
Select the network mode		Wi-Fi)
🔊 WI-FI	 Please find the WiFi name that is consistent with the Thor smart charger serial number, and click Connect. The default WiFi password is 12345678 	Weak Security	
Network cable	SN D0BSB19004	Tenda 🔒 🗢 🤅)
Network Cable	Hete to	Tenda_ceshi 🔒 🗢 ϳ)
Skip >	Hotspot connection The name of the connected WiFi is	Tenda_ceshi_5G 🔒 😤 🤅)
	SN:D0BSB19004	Tenda_DA8BB0 🔒 🗢 🤅)
	Cancel Go to set >	zktest1_5G 🔒 📚 🤅)
		OTHER NETWORKS	
		CJWFA10I0Q070007 🔒 🤶 🤅)
		ESP_A545E5 🗢 🤶)
		GuRui-Wifi 🔒 🗢 🤅)
		Redmi k30pro 🔒 👁 🤅)
		Tenda_514A50%`.# 🔒 📚 🤅)
		Tonda 5170511-5	\

6. Zurück zu ShinePhone. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Ja.



深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd

GROWATT



7. Geben Sie auf dieser Seite den Wi-Fi-Namen und das Passwort ein, um die Ladesäule mit dem Wi-Fi zu verbinden. Warten Sie dann 2-5 Minuten, bis der Status der Ladesäule aktualisiert wird.



8. Wenn die Verbindung zum Server erfolgreich ist, werden das Wi-Fi-Symbol und das Server-Symbol auf dem Bildschirm der Wallbox angezeigt.



深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd



9. Wenn keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann, nachdem Sie den Wi-Fi-Namen und das Passwort festgelegt haben, starten Sie bitte den Strom neu und warten Sie eine Minute, klicken Sie dann auf "AP-Modus" und verbinden Sie den Hotspot der Wallbox und das Netzwerk neu. Hinweis: Nach dem Einschalten wird die Wallbox versuchen, das Netzwerk in der ersten Minute zu verbinden, dann in den AP-Modus (der Hotspot erscheint) in der zweiten Minute wechseln und dann drei Minuten halten, die fünfte Minute wird sie zurück zu "Netzwerk verbinden" Modus wechseln, der Hotspot verschwindet.

11:13 -		:::!! 5G 😰	2 1:13		::!! 5G 😰	31:13 4	•	111 5G 🖅	4 ShinePhone	•	::!! † 6 0
<	XGJ20240704		<	Hotspot connection		<	Hotspot con	nection	〈 设置	无线局域网	编辑
	A Outlet		1	0		1	2	-0		?	
				Switch to AP mode		Please find the Thor s Connect. T	l the WiFi name th mart charger seria he default WiFi pa	at is consistent with I number, and click ssword is 12345678	Connec manage	无线局域网 t to WLAN, view availabl settings for joining netw hotspots. Learn mo	e networks, and rorks and nearby re
				Gerraner		SN	XGJ20240	704	无线	局域网	
	Unavailable					Hotspot	name	Go to set >	🗸 XGJ	20240704	ê ≎ ()
Smart cr	another smart charger	e switch to					Switchover	failed	##idh 021#8		
			Before conne the EV Ch	ecting to the hotspot, please arger is not plugged to the n	make sure that etwork cable		Next st	ep	ATES	SS	● ╤ 🛈
More	•			Yes					ATES	SS-KFZX	≜ 奈 🕕
Record	Data Setting	AP mode							其他网络		
0									Chin	aNet-a8ml	≜ ╤ 🚺
RFID Card									Chin	aNet-uP9s	≜ ╤ ϳ
511:13 -			6,11:13			71:13			81:14		
<	Hotspot connection	1	<	Network setting	Save	<	Network s	etting Save	<	Network settin	ng Save
			wifi name		>	wifi name		ATESS 3	wifi name		ATESS >
			wifi passv	vord	>	wifi passw	ord	*******	wifi passw	vord	
Please find	I the WiFi name that is cons	istent with	4G userna	ame	>	4G use		- 3	4G userna	ime	>
Connect. T	he default WiFi password is	12345678	4G passw	ord	>	4G pas	Passwo	rd ++)	4G passw	ord	
SN			4G APN		>	4G API		ilt 3	4G APN		Default >
Но	0	>	Network r	node setting	>	Network	Cancel	Yes	Network	wifi password	тіс >
			Default ga	ateway	>	Default ga	teway	192.168.1.1	Default ç		61.1 →
	Connecting to the hotspo please wait	ot,	Subnet m	ask	>	Subnet ma	ask	255.255.255.0	Subnet r		5.0 >
			DNS	~1×	>	DNS		8.8.8.8	DNS	Cancel	fes a.a.8.8 >
						This is	s a verify passv	vord:00000	You can r	reset wifi name and	1 password
											
11:14 -		::!! ବ ⊠	11:14	•	::!! ♀ 78	2					
<	Network setting	Save	<	Setting							
wifi name		ATESS >	↓ †↓ Basic	information	>						
wifi passw	ord	******	🗄 Netw	ork setting	>						
4G userna	me	>	Serve	er settings	>						
4G passwo	ora	D-4									
4G APN		Default)	Settir	ng	>						
Network m	node setting	STATIC >									
Derault gat	ieway 19	92.108.1.1		Setup sucessful							
Subnet ma	ISK 255.2	0.000									
DNS		0.0.6.8)									
深圳	古瑞瓦特新能源福	有限公司			f	5					

Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd

中德欧产业示范园A栋A401,4--13楼



10. Wenn bestätigt wird, dass der Hotspot der Wallbox nicht gefunden werden kann, setzen Sie bitte die Hauptplatine zurück. Öffnen Sie einfach die obere Abdeckung der Wallbox und drücken Sie die Reset-Taste auf der Hauptplatine lange, dann hören Sie einen Pfeifton, der bedeutet, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

<u>Hinweis</u>: Durch das Zurücksetzen können alle Einstellungen wie SN und URL gelöscht werden, bitte überprüfen Sie, ob diese Parameter nach dem Zurücksetzen korrekt sind), dann fahren Sie mit Schritt 9 fort.





深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd